



下SLB(舞台奥側)
30A (21~36)
60A直 (43~48)

下SLB(客席側)
30A (1~20)
60A直 (37~42)

下PT
30A (1~14)
40A (15~20)
60A (21~24)
60A直 (25~28)
200V50A直 (29.30)
DMX OUT 1ヶ

PLB(上段)
30A (21~36)
60A直 (43~48)

PLB(中段)
30A (1~20)
60A直 (37~42)

PLB(下段)
30A (1~20)
60A直 (37~42)

下TO
30A (1~8)

下GC (1~4) 奥GC (1~4) 上GC (1~4)
30A (1~4) 30A (1~4) 30A (1~4)
60A (5~8) 60A (5~8) 60A (5~8)
60A直 (9~12) 60A直 (5~8) 60A直 (9~12)
200V50A直 (13, 14) 200V50A直 (9, 10) 200V50A直 (13, 14)
DMX OUT 1ヶ DMX OUT 1ヶ DMX OUT 1ヶ

上TO
30A (1~8)

凡例
○ 30A直回路
□ 60A回路
◻ 200V50A直回路
◎ DMX OUTコネクター

上SLB(舞台奥側)
30A (21~36)
60A直 (43~48)

上SLB(客席側)
30A (1~20)
60A直 (37~42)

上PT
30A (1~14)
40A (15~20)
60A (21~24)
60A直 (25~28)
200V50A直 (29.30)
DMX OUT 1ヶ