



下SLB(舞台奥側)  
30A (21~36)  
60A直 (43~48)

下SLB(客席側)  
30A (1~20)  
60A直 (37~42)

下PT  
30A (1~14)  
40A (15~20)  
60A (21~24)  
60A直 (25~28)  
200V50A直 (29, 30)  
DMX OUT 1ヶ

下TO  
30A (1~8)

下GC 30A (1~4)  
60A (5~8)  
60A直 (9~12)  
200V50A直 (13, 14)  
DMX OUT 1ヶ

奥GC 30A (1~4)  
60A直 (5~8)  
200V50A直 (9, 10)  
DMX OUT 1ヶ

上GC 30A (1~4)  
60A (5~8)  
60A直 (9~12)  
200V50A直 (13, 14)  
DMX OUT 1ヶ

上TO  
30A (1~8)

凡例  
○ 30A直回路  
□ 60A回路  
◻ 200V50A直回路  
⊙ DMX OUTコネクター

上SLB(舞台奥側)  
30A (21~36)  
60A直 (43~48)

上SLB(客席側)  
30A (1~20)  
60A直 (37~42)

上PT  
30A (1~14)  
40A (15~20)  
60A (21~24)  
60A直 (25~28)  
200V50A直 (29, 30)  
DMX OUT 1ヶ