



※凡例

記号	名称
10	100V 30A 調光回路
10	100V 60A 調光回路
10	100V 30A 直回路
10	100V 60A 直回路
□	200V 50A 直回路
○	DMX OUT

舞台奥側

遮音シャッター

1.2.3.4(各3口ずつ) 奥GC

特別電源盤
3φ4ω 100V 120KVA
3φ4ω 200V 30KVA

2SLB
※30A調光回路(21~36)は
番号毎のパラ接続

2SLB
※30A調光回路(21~36)は
番号毎のパラ接続

1SLB
※30A調光回路(1~20)は
番号毎のパラ接続

1SLB
※30A調光回路(1~20)は
番号毎のパラ接続

1GAL (SLB下)

1GAL (SLB上)

2GAL

2GAL

舞台前側

下手側

上手側

遮音シャッター

遮音シャッター

下GC

上GC

PLB

3
2 緞帳
カーテン
1