



※凡例

記号	名称
10	100V 30A 調光回路
10	100V 60A 調光回路
⑩	100V 30A 直回路
⑩	100V 60A 直回路
□	200V 50A 直回路
◎	DMX OUT

2SLB  
※30A調光回路(21~36)は  
番号毎のパラ接続

2SLB  
※30A調光回路(21~36)は  
番号毎のパラ接続

1SLB  
※30A調光回路(1~20)は  
番号毎のパラ接続

1SLB  
※30A調光回路(1~20)は  
番号毎のパラ接続

1GAL  
(SLB下)  
2GAL

1GAL  
(SLB上)  
2GAL

舞台前側

舞台奥側

下手側

上手側

遮音シャッター

遮音シャッター

遮音シャッター

1.2.3.4(各3口ずつ)

奥GC

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

下GC

上GC

PLB

3  
2  
1  
カーテン  
緞帳

特別電源盤  
3φ4ω 100V 120KVA  
3φ3ω 200V 30KVA

バラ接続

バラ接続

36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

58  
57  
56  
55  
54  
53  
52  
51  
50  
UH  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

7 8 11 12

7 8 11 12

13 14

13 14

5 6 9 10

5 6 9 10

5 6 7 8

9 10