

中ホール FOH 常設仕込図 図面番号 223

▲=30°EVER-MAX ◇=17°EVER-MAX

△=23°EVER-MAX ○=1.5kw凸


★=足元灯電源

◎=DMX OUT

↓空き回路

30A×4

60A直×5




↓空き回路

30A×4


60A直×4

200v50A直×1




↓空き回路

60A直×4




↓空き回路

60A直×4



下手Fr

←客席側 舞台側→



▲=30°EVER-MAX


△=23°EVER-MAX

◇=17°EVER-MAX

○=1.5kw凸

上手Fr

←舞台側 客席側→



太字 = 空き回路

斜体 = 60Aコンセント

斜体+アンダー=60A直